



## BEDIENUNGSANLEITUNG



@KittyProfessional

Kitty Professional UG  
Jägersköpfchen 13  
56727 Mayen | Deutschland

[www.kitty-professional.com](http://www.kitty-professional.com)

# HERZLICH WILLKOMMEN

in der Welt von Kitty Professional!

Und vielen Dank für dein Vertrauen, dass du uns mit dem Erwerb unserer Produkte entgegen bringst.

Wir sind eine junge deutsche Marke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die Zusammenarbeit mit deutschen Ingenieuren und mehrfach ausgezeichneten Produkt-Designern euer Erlebnis mit euren Küchenmaschinen auf ein neues Level zu heben.

Denn wahrscheinlich kennst du das: Man hält etwas in den Händen und denkt sich „Das hätte man aber besser machen können!“ Oder?

Gesagt, getan!

Wir haben uns an die Arbeit gemacht und nach mehreren Jahren mit unzähligen Tests, Entwicklungsschritten und auch verworfenen Ideen können wir mit Stolz auf ein tolles Produkt-Portfolio und viele begeisterte Kunden zurückblicken.



# MEHR ALS NUR EINE RÜHRSCHÜSSEL



## PROFI-RÜHRSCHÜSSEL „SUPER BOWL“



### Die „Super Bowl“

Entdecke die Rührschüssel, die mehr als nur ein Behälter ist. Die Kitty Professional Profi-Rührschüssel aus Edelstahl setzt neue Maßstäbe und ist kompatibel mit allen 4,3, 4,7 und 4,8 Liter KitchenAid\* Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf. Egal, ob du Teig knetest, Sahne schlägst oder andere Köstlichkeiten zauberst – diese Rührschüssel ist dein vielseitiger Begleiter bei jeder kulinarischen Kreation und in verschiedenen Farben erhältlich. Dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, z. B. auch als Transport- und Frischhaltebehälter, hebt dieser Allrounder dein Küchenerlebnis auf ein neues Level.

Damit du selbst im Eifer des Gefechts stets die Kontrolle behältst, haben wir besonders viel Wert auf den Griff gelegt. Er ist mit anschmiegsamem Silikon ummantelt und hat das Opti-Grip-Design. Das heißt, dass der Schüsselgriff an der Oberseite eine wabenförmige Struktur besitzt, bei der dein Daumen beim Halten perfekt eingefasst wird. So hast du, dank diesem „Daumenparkplatz“, die Schüssel immer optimal und fest im Griff!

**Abmessen ohne zusätzliches Werkzeug? Kein Problem!** Auf der Innenseite findest du präzise eingelaserte Mess-Skalen für gängige Zutaten und Maßeinheiten – eine clevere Lösung für effizientes Arbeiten, ohne lästiges Suchen nach separatem Zubehör. Damit auch beim Ausschütteln alles da landet, wo du es möchtest, haben wir die Schüssel zudem mit einem praktischen Schüttrand ausgestattet. Erfreue dich am kleckerfreien Verwenden unserer durchdachten Profi-Rührschüssel „Super Bowl“. Diese Schüssel ist dein zuverlässiger Partner für unzählige kulinarische Abenteuer!

**Spülmaschinenfest, für mühelose Reinigung.** Nachdem du deine kulinarischen Meisterwerke geschafft hast, kannst du dich ganz einfach entspannen und musst dich nicht mit dem Abwaschen von Hand beschäftigen. Gib deine „Super Bowl“ einfach in die Spülmaschine und schon erstrahlt sie kurz darauf wieder in ihrer vollen Pracht, bereit für das nächste köstliche Abenteuer.

## Vor der ersten Benutzung

1. Spüle die Schüssel gründlich mit warmem Spülwasser ab, um etwaige Produktionsrückstände zu entfernen.
2. Verwende die Kitty Professional Super Bowl nur mit einer korrekt justierten Küchenmaschine aus den Serien der 4,3 Liter, 4,7 Liter und 4,8 Liter Küchenmaschinen, mit kippbarem Motorkopf. Wie du deine Küchenmaschine korrekt justierst, findest du in der Bedienungsanleitung deiner Küchenmaschine.

## Montage

1. Kippe den Kopf deiner Küchenmaschine in die aufrechte Position, sodass er dort arretiert ist und entferne das ggf. noch eingesetzte Rührelement von der Rührwelle deiner Küchenmaschine.
2. Setze jetzt die Super Bowl in die Schüsselaufnahme deiner Küchenmaschine und drehe sie im Uhrzeigersinn im Bajonett-Verschluss fest.
3. Montiere jetzt wieder das gewünschte Rührwerkzeug an deiner Küchenmaschine und senke den Motorkopf sanft ins seine Endposition ab.

## Reinigung

1. Verwende bitte keine Scheuermittel oder kratzenden Spülhilfsmittel wie Spülschwämme o. Ä.. Das Gleiche gilt für Mikrofaser-Tücher. Achte bei diesen darauf, dass sie für Hochglanzoberflächen explizit geeignet sind.
2. Du kannst die Super Bowl in der Spülmaschine reinigen. Trockne sie danach sofort ab, um mögliche Kalkflecken o. Ä. zu verhindern. Achte jedoch nach dem Spülgang darauf, mögliche Flecken von Flugrost sofort zu entfernen. Hierzu nimmst du am besten Zitronensaft und ein entsprechend geeignetes Tuch.
3. Die Super Bowl ist aus robustem 18/10 Edelstahl gefertigt und definitiv spülmaschinenfest. Beachte aber bitte, dass die gelaserten Innenskalierungen, durch sehr häufige Reinigung in der Spülmaschine und aggressive Reinigungsmittel, auf Dauer ausbleichen können. Wir empfehlen daher, die Super Bowl von Hand zu reinigen.

4. Silikon zieht Fett und Staub an. Das ist vollkommen normal, liegt an den Materialeigenschaften und lässt sich leider nicht verhindern. Wenn du die Super Bowl in der Spülmaschine reinigst, sollte dieser Film wieder entfernt sein. Achte jedoch darauf, dass sonst keine stark fettigen Rückstände mit in der Spülmaschine sind.

**Wichtig:** Solltest du versuchen, den Griff mit regulären fettlösenden Reinigungsmitteln zu säubern, kann er davon beschädigt werden! Achte hier unbedingt darauf, dass der Reiniger explizit für Silikon geeignet ist.

## Profi-Tipps

1. Der Silikon-Griff deiner Super Bowl ist im speziellen Opti-Grip-Design entwickelt worden. Dadurch sitzt er immer gut und angenehm in deiner Hand. Solltest du einmal noch bessere Kontrolle über deine Schüssel haben wollen, dann greif sie wie einen Bierkrug. Schiebe dafür deine Hand mit der Handfläche an der Schüssel zwischen Schüsselwand und Griff.
2. Sollte sich deine Super Bowl einmal z. B. während der Nutzung, sehr stark in der Halteplatte deiner Küchenmaschine festgezogen haben und du bekommst sie nicht mehr gelöst, nutze folgenden Trick:

Lege ein Geschirrtuch als Schutz vor Kratzern zwischen die Schüssel und den Standfuß der Küchenmaschine. Ziehe nun ein weiteres Geschirrtuch durch den Griff deiner Schüssel, sodass du an den Enden ziehen kannst. Ziehe nun mit kleinen, ruckartigen Bewegung, gegen den Uhrzeigersinn am Tuch und löse so die Schüssel aus ihrer Verankerung.

Achte bitte darauf, dich immer an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten deiner Küchenmaschine zu halten, um solche Probleme zu verhindern. Besonders sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass ungeachtet von Angaben im Rezept, der Knethaken ausschließlich auf Stufe 2 zu verwenden ist.

## Sicherheitshinweis zu den Mess-Skalen:

Auch wenn die eingelaserten Mess-Skalen bis unter den Schüsselrand gehen, damit du u. a. bis zu 2.600 Gramm Mehl abmessen kannst, gelten nach wie vor die maximalen Mengenangaben aus den technischen Daten deiner Küchenmaschine. Diese darfst du zu keiner Zeit überschreiten!

# Disclaimer

Keine Haftung für Druckfehler. Änderungen im Sortiment vorbehalten.

Benutze deine Kitty Professional und Kenny Professional Produkte stets im Einklang mit den Hinweisen, Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen, welche du der Bedienungsanleitung deiner Küchenmaschine entnehmen kannst.

\*KitchenAid ist die eingetragene Marke eines Unternehmens, welches mit Kitty Professional in keiner Verbindung steht.

\*Kenwood ist die eingetragene Marke eines Unternehmens, welches mit Kenny Professional in keiner Verbindung steht.